

Montageanleitung Wärmepumpenfundament



Allgemeine Hinweise

Diese Montageanleitung beschreibt die fachgerechte Installation des DIEPHAUS Fundamentsteins für Wärmepumpen. Der Fundamentstein dient als stabile und langlebige Basis für Außeneinheiten von Wärmepumpen.

- Lokale Bauvorschriften und Herstellervorgaben der Wärmepumpe beachten

Sicherheitshinweise

- Persönliche Schutzausrüstung tragen
- Vorsicht beim Heben schwerer Bauteile
- Elektrische Anschlüsse nur durch Fachpersonal

Lieferumfang

- 2 x Betonfundamentstein Anthrazit (75 × 35 × 15 cm)
- 4 x Schwerlastdübel
- 4 x Schraubenset
- 4 x Gummipuffer (vibrationsdämpfend)

Der DIEPHAUS Fundamentstein besteht aus zwei Betonfundamentsteinen im Format 75 × 35 × 15 cm. Die Befestigung der Wärmepumpe erfolgt wie folgt:



- 1. Anzeichnen der Bohrlöcher**
(Herstellerangaben beachten!)



- 2. Bohren der Löcher**
Bohrungen an den markierten Stellen senkrecht und in ausreichender Tiefe in die Fundamentsteine einbringen. Geeigneten Bohrer für Beton verwenden.



3. Einsetzen der Gewindehülsen

Bohrlöcher reinigen (Staub entfernen). Gewindehülsen vollständig fest und bündig einsetzen.



4. Schwingungsdämpfer montieren

Gummipuffer zur Schwingungsentkopplung zwischen Wärmepumpe und Fundament platzieren. Schrauben durch die Dämpfer führen, in die Dübel einsetzen und gleichmäßig festziehen.



Ergebnis des fertig vormontierten Wärmepumpen Fundamentsteins.

Infos auf YouTube zu unserem Wärmepumpen Fundamentstein:



Stand 05/26

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
Tel. +49 4441 93 02-0
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestr. 6
39291 Genthin
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
Bergstr. 15
63939 Wörth am Main
Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
Riedstr. 17-23
89597 Munderkingen
Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49 7583 9424-0